



# 多媒体教学设备 操作指南

教育技术与信息中心



**一、设备怎么操作**

**二、网络连接**

**三、笔记本连接**

**四、插入U盘无反应**


**五、平板无法开机**

**六、平板提示“与网络终端连接失败故障”或者卡顿死机**




# 一、设备操作

1. 上课：点击平板“上课”图标，无需其他任何操作；
2. 下课：点击平板“下课”图标，无需其他任何操作；




# 一、设备操作

1. 上课操作：**双击**平板，待平板点亮点击**“上课”**，无需任何其他操作，显示器会正常弹起(若无弹起，看后面解决办法)，电脑和投影机自动开机，幕布自动降落，待所有设备启动开始教学活动。



# 一、设备操作

2. 下课操作：**双击**平板，待平板点亮点击**“下课”**，再在下课确认框里点击**“下课”**即完成下课的全部操作。



注：点击[下课]后，**无需任何操作**，电脑和投影会自动关机，幕布自动升起，把鼠标收进槽内。

# 一、设备操作（常见问题有两个）

常见问题1：若双击无法点亮平板，按动顶端**红色电源按钮**




# 一、设备操作（常见问题有两个）

## 常见问题2：显示器面板无法自动弹起



面板下方机柜，打开方形小门(左图)，手伸进去箭头所示左后方位置(右图)，向右拨动金属小棒开关，即可弹起面板。


## 二、网络连接（连接方式有两种）



方式一：开机后会自动弹出网络连接的页面，不需要接入网络的老师，按右上角的×关闭页面即可；需要联网的教师输入个人帐号、密码可接入网络（下课时切记要**注销**上网账号登陆）。

## 二、网络连接（连接方式有两种）

方式二：需要联网的老师可通过打开下图所示“河北北方学院宽带认证客户端”登录个人账号、密码接入互联网（下课时切记要**注销**上网账号登陆）。



### 三、可否外带笔记本



桌面面板配有VGA和HDMI高清两种接口，任课教师可通过适配的连接线插入接口连接自己的笔记本电脑

## 四、机柜上方或电脑USB接口插入无反应




面板上方USB接口(左图)或电脑主机USB接口(右图)插入U盘出现无反应的情况，可以换个接口插，多数都能解决

## 五、平板无法开机

若平板按动红色电源键仍然无法开机，可能是教室电源闸关闭

(1)教室电源总闸，全部向上推起

(2)若仍然没电，打开机柜下方小门(如图1)，主机右上方有一个红色小电源闸(图2)，向上推起红色电源闸即可（如若红色电源闸不能推起，请先将灰色方形小按钮按下去后再向上推起红色闸即可）。



## 六、平板提示“与网络终端连接失败” 平板无法开机或卡顿死机

若平板出现“与网络终端连接失败”故障，或者卡顿死机，必须断电重启中控，其操作方法：将图示红色电源闸向下搬断开空气开关，稍等片刻再将红色电源闸推上去即可重新点击上课。



# 各校区管理员联系方式



报修小程序



请扫描上面二维码报修

|            |                  |
|------------|------------------|
| 西校区联系人：白洋峰 | 电话：139 3377 2477 |
| 武照坤        | 电话：173 3030 2456 |
| 东校区联系人：李克宝 | 电话：189 3131 2217 |
| 南校区联系人：孙振兴 | 电话：173 3130 1188 |

